



Betjening av sentral ved alarm og feilmelding:

Ved brannalarm:

- * Følg lokal branninstruks punkt for punkt
- * Undersøk alarmstedet og iverksett nødvendige tiltak.
- * Trykk **Avstill Summer** (summer i sentral stilner).
- * Trykk **Avstill klokke** bare en gang (*sirener stilner etter noen sekunder*).
- * Trykk **Tilbakestill** når området er klarert.

Ved feilmelding:

- * Trykk knappen **PIN-kode** og legg inn **1 1 1 1** og trykk **A**
- * Trykk **Avstill Summer** (summer i sentral stilner)
- * Trykk så **6** og **A**, også knappen **Kvitter feil**.
- * Tilkall tekniker: **928 38 776**

Vakttelefon Bravida 928 38 776

Brannvesen telefon 110



Utkoblinger:

Trykk knappen **PIN-kode** og legg inn **1 1 1 1** og trykk **A**
(A = Enter tasten)

Utkobling av detektorer:

- Trykk 2 + A
- Trykk 2 + A
- "Koble ut gruppe: **00** Detektor: **00**"
- F.eks: **01-02** (**01** er gruppe nummer og **02** er detektor)
- Etter valg av riktig detektor, trykk A.
- Velg deretter om adressen skal kobles inn automatisk eller ikke.
"1" for automatisk innkobling, "0" for manuell innkobling.
Velg hvilket klokkeslett detektoren automatisk skal kobles inn.
Trykk A.

Innkobling (reakivering) av detektorer:

- Trykk 2 + A
- Trykk 6 + A
- Velg så ønsket detektor, og trykk A.

Utkobling av Alarmsender:

- Trykk 2 + A
- Trykk 9 + A
- Velg hva som skal kobles ut (deaktiveres)
Bruk pilene for å flytte markøren

Innkobling av Alarmsender:

- Trykk 2 + A
- Trykk 9 + A
- Velg hva som skal kobles inn (reaktiveres)
Bruk pilene for å flytte markøren