

Enkel betjening av Brannmannspanel



Ved brannalarm:

Lokalisere hvor alarm er utløst og sjekk stedet.

Avstill summer - Summer i panelet blir stille.

Avstill klokker - Alarmklokker / sirener blir stille
Vri nøkkel en kvart omdreining. Kan ta litt tid før sirener blir stille.

Tilbakestill - Brannalarmen blir tilbakestillt.
Vri nøkkel en kvart omdreining. Kan ta litt tid før sirener blir stille.

Hvis det er flere detektorer som har gått i alarm vil det lyse på *Flere alarmer*. Trykk på knappen under lyset for å se hvilke detektorer som er utløst.

Feil i systemet - Generell feilmelding som vises i displayet.
Eksakt feilmelding vises på selve brannsentralen.

Ved feil kontakt servicetekniker på 928 38 776

Vakttelefon Bravida 928 38 776

Brannvesen telefon 110